

MCTシリーズ取付金具取扱説明書

製品を安全にご使いいただくため、必ずご使用前にお読み下さい。

注意事項

- ・使用用途をお守り下さい。
MCTシリーズ取付金具はMCTシリーズメディアコンバータ専用です。MCTシリーズコンバータの固定以外の目的で使用しないで下さい。
- ・改造等を行わないで下さい。
取付金具に開口、切断等の加工をしないで下さい。
- ・ご使用前にメディアコンバータ製品の取扱説明書をお読み下さい。
MCTシリーズメディアコンバータをご使用になる前に、必ず製品取扱説明書(ユーザーガイド)をお読み下さい。
誤った使い方は製品故障や火災、感電等による事故の原因となる恐れがあります。

MCTシリーズ取付金具梱包内容

梱包内容をご確認ください。

・取付金具 x 1個


・メディアコンバータ取付用ビス x 4本

・壁取付用(木)ネジとアンカー x2組



取付方法

1. 取付箇所に汚れや凹凸がないことを確認して下さい。
取付金具を取り付ける場所に汚れや凹凸があると、取付金具がしっかりと固定できずメディアコンバータや取付金具が落下する恐れがあります。
2. 取付金具を木板や壁などに固定します。
取付金具にメディアコンバータを取付けた状態では取付金具を固定できませんのでご注意ください。



※ 付属の取付用ネジが使用できない場合はお客様でご用意ください。ご用意頂く際はネジのサイズにご注意ください。(取付用ネジ穴直径 4.7mm)

3. 同梱のメディアコンバータ取付用ビスで取付金具にメディアコンバータを取付けます。
取付金具側面の4か所の穴から取付用ビスでメディアコンバータに取付けてください
(必ず同梱のメディアコンバータ取付用ビスを使用ください。他のネジを使用するとメディアコンバータの内部が損傷し故障の原因となります)



ビス取付位置



取付金具にメディアコンバータを取付けた状態